

" بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ "

**UpdateTV.ir**

مراحل بررسی نسخه نصب شده تلویزیون سامسونگ SAMSUNG

روش ( منو سرویس یا مخفی )

- ۱- با استفاده از ریموت کنترل تلویزیون رو خاموش کنید ( تلویزیون را از برق جدا نکنید )
- ۲- به ترتیب دکمه های زیر را فشار دهید تا صفحه منو سرویس یا مخفی ظاهر شود.




**1 Info**

**2 Menu**

**3 Mute**

**4 Power**

در صفحه ظاهر شده می توانید شماره نسخه نرم افزاری و همچنین مدل اصلی تلویزیون را مشاهده کنید.



## نکات :

- ۱- از تغییر گزینه های منو سرویس (مخفی) خودداری کنید.
- ۲- برای خروج از صفحه منو سرویس (مخفی) ، تلویزیون را خاموش کنید.
- ۳- احتمالاً مدل درج شده در پشت دستگاه با مدل درج شده در منو سرویس (مخفی) متفاوت است و این تفاوت نشان دهنده تغییرات ظاهری و منطقه فروش و نیز تغییرات کارخانه تولید نهایی تلویزیون است.

### روش ( منوی اصلی )

- ۱- ابتدا دکمه منو Menu را بزنید تا منوی اصلی دستگاه ظاهر شود.
- ۲- قسمت تنظیمات Setting را انتخاب کنید.
- ۳- بخش پشتیبانی Support را انتخاب کنید.
- ۴- بخش بروزرسانی نرم افزار Software Support را انتخاب کنید.
- ۵- در قسمت مربوطه شماره نسخه نرم افزاری را مشاهده کنید.

