



دستگاه هدايت سنج پرتابل مایعات (EC , TDS)



فناوري اي پايش آکوسي برواب آسب و سلامه اي انرژي

هدايت سنجی در صنایع کاربردهای متعددی دارد که اندازه گیری غلظت یون ها در محلول های آبی یکی از این کاربردها به شمار می آید. دستگاه هدايت سنج جهت آنالیز آب خالص، آزمایشات محیطی جهت تعیین سلامت حوضچه ها و سایر بستر های آب و نیز پساب های تصفیه خانه ها به کار می روند. یکی از پارامتر های مهم ارزیابی آب و پساب، میزان هدايت الکتریکی EC و غلظت کل املاح TDS می باشد که از این دستگاه برای این منظور استفاده می شود.

این دستگاه، پارامتر های مذکور را اندازه گیری کرده و روی صفحه مانیتور نمایش می دهد. دستگاه مجهز به باتری قابل شارژ است که با هر بار شارژ می تواند حدوداً به مدت ۶ ساعت نمونه برداری کند. دستگاه همچنین دارای قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک به وسیله یک محلول بافر استاندارد می باشد.

عملکرد این دستگاه و محاسبات آن مطابق با استانداردهای ISIR7476 می باشد. مشخصات فنی دستگاه به شرح زیر می باشد.

ابعاد (mm)	وزن (gr)
۱۷۰×۹۰×۴۵	۶۰۰

TDS (ppm)	EC(µS/cm)	پارامتر
مشخصه		
۱۳۳۳۳/۳۳	۰ الی ۲۰۰۰۰	محدوده اندازه گیری
۰/۰۵	۰/۰۵	دقیق اندازه گیری

مشخصات فنی

بنیاد و امکانات

دوشنبه

- دارای باتری لیتیوم یون با طول عمر بالا
- دامنه کاربرد وسیع در کارخانجات، آزمایشگاه ها و ...
- امکان کالیبراسیون اتوماتیک

- ابتدا پراب دستگاه توسط کانکتور به دستگاه متصل می شود.
- دستگاه با استفاده از کلید روشن / خاموش، به حالت روشن در می آید.
- ابتدا نام دستگاه، شماره سریال، میزان شارژ باتری و سپس منوهای قابل انتخاب دستگاه، بر روی صفحه LCD نمایش داده می شوند.
- با انتخاب منوی اول، کار اندازه گیری EC & TDS شروع می شود و از طریق منوی دوم، می توان اقدام به کالیبراسیون دستگاه کرد.
- پس از انتخاب منوی اول، سر پراب دستگاه به اندازه حدود ۳/۵ سانتی متر، در داخل محلول مورد نظر قرار می گیرد. سپس EC و TDS به صورت اتوماتیک توسط الکترود اندازه گیری می شود.
- بمنظور کالیبراسیون مجدد دستگاه، از طریق انتخاب منوی دوم، با قرار دادن الکترود داخل محلول کالیبره EC=1413 (بعد از گذشت حداقل ۲ دقیقه)، دستگاه مجدد کالیبره می شود.
- پس از پایان کار با دستگاه، ابتدا دستگاه را خاموش کرده، سپس پراب را جدا نموده و سر آن با آب مقطر شستشو داده می شود.
- با یکبار شارژ کامل دستگاه، می توان حدود ۶ ساعت از دستگاه استفاده نمود.